2012.11

取扱説明書
セラミック・ヒーター
品番：＃１４３５８０００　型式：ＨＢＡ０９Ｔ

１,取付・使用方法

①本商品を取り付けする車輌のエンジンを停止して下さい。

②タイマーのダイヤルを「ＯＦＦ」の位置にして下さい。

③シガーライタープラグを使用する車輌のシガーライターソケットに奥まで確実に差し込んで下さい。

④付属のテープやビス等を使用して、本商品を任意の位置に確実に取り付けて下さい。

⑤車輌のエンジンを始動させて下さい。

⑥タイマーのダイヤルを「ＯＦＦ」から反時計回転方向に回して「ＯＮ」にすると、ヒーターを連続で稼動させる事が出来、時計回転方向に回すと、０～３ｈｒ（時間）の範囲でヒーターの作動時間を設定する事が出来ます。

２,注意事項

⚠危険　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う事になるもの。）

①**運転中に本商品の操作は絶対にしない**で下さい。交通事故の原因になります。操作をする時は、**安全な場所に車を停止させて**から行なって下さい。

②本商品、及び配線等は、**運転者の視界や運転操作の妨げになる場所に設置しない**で下さい。又、確実に固定して下さい。

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性があるもの。）

①ヒーター稼動中に**ヒーター面に触れない**で下さい。又、吸気口、吹出口に手や異物を挿入しないで下さい。

②吹出口から出る温風を**長時間、直接、肌に当てない**で下さい。火傷をする恐れがあります。

③本商品を幼児には、操作させないで下さい。又、幼児の手に届く場所では出来るだけ使用しないで下さい。

④**吸気口、吹出口を塞がない**で下さい。本体内部に熱がこもり、発火する恐れがあります。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①本商品の**電源電圧はＤＣ１２Ｖ**です。その他の電圧では使用しないで下さい。

②本商品は、必ず**車のエンジンを掛けて使用**して下さい。バッテリー消耗の原因になります。

③使用後は必ず、タイマーの**ダイヤルを「ＯＦＦ」**にして下さい。

④引火する可能性のある物の付近で、本商品を使用しないで下さい。

⑤分解、修理、改造はしないで下さい。**ショート、火災、及び異常作動**を起こし、事故の原因になります。

⑥本商品は車内で使用するヒーターです。屋外で使用したり、その他の用途には使用しないで下さい。

⑦配線を**ドアに挟んだり、鋭利な場所に当てない**で下さい。又、傷付けたり、加工したり、無理に折り曲げないで下さい。火災の原因になります。

⑧タイマーを固定して使用しないで下さい。

⑨本商品に、**濡れた衣服を近づけて乾かさない**で下さい。

⑩**電源コードを切断、延長して使用しない**で下さい。必ずシガーライターソケットに接続して使用して下さい。

⑪吸気口・吹出口の周囲５０ｃｍ以内に物を置かないで下さい。

⑫シガーライターソケットの形状により取り付け出来ない場合があります。

⑬本商品は防水仕様ではありません。水を掛けたり、濡れた手で触れないで下さい。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００